


## Votre kit est déjà programmé et chargé à 100%

### A. Assemblage du kit





**1 - Visser la hampe sur le manche.**

**2 - Faire glisser le fanion le long de la hampe du drapeau et scratchez.**


Le drapeau est assemblé, répéter les étapes 1 et 2 pour assembler les autres drapeaux.

### B. Réglage récepteur





**1 - Allumer votre récepteur :** appui court sur  : un voyant vert s'allume à gauche indiquant qu'il est allumé


**2 - Régler le son du récepteur :** Le récepteur doit être allumé

Appui successif sur  : 3 niveaux + mode muet


**3 - Régler le vibreur :** Le récepteur doit être allumé

Appui 5 secondes sur  : le voyant de droite s'allume rouge : relâcher

Appui successif sur  : 5 niveaux + mode muet

Quitter le mode réglage : appui 5 secondes sur  : le voyant de droite s'éteint

### C. Réglage du son des drapeaux




**1 - Brancher les drapeaux** comme pour les recharger

**2 - Appuyer successivement sur le bouton Signal :** 3 niveaux + mode off

**3 - Attendre 2 secondes :** puis débrancher vos drapeaux

### D. Fonctionnement du kit



**1 - Drapeau 1 vers le Boîtier Brassard :** appuit court sur le bouton SIGNAL du drapeau 1 :

- Le drapeau 1 émet **3 bips et une vibration** et le voyant BATTERIE s'allume vert ou rouge (suivant le niveau de batterie)
- Le Boîtier brassard émet **1 bip long et 1 vibration longue** : réception du signal du drapeau 1.

**2 - Drapeau 2 vers le Boîtier Brassard :** appuit court sur le bouton SIGNAL du drapeau 2 :

- Le drapeau 2 émet **3 bips et une vibration** et le voyant BATTERIE s'allume vert ou rouge (suivant le niveau de batterie)
- Le Boîtier brassard émet **2 bips courts et 2 vibrations courtes** : réception du signal du drapeau 2.

Pensez à **éteindre votre boîtier brassard** à la mi-temps et en fin d'utilisation.


### E. Chargement du kit

Il est nécessaire de faire **plusieurs cycles complets de chargement et déchargement** pour mettre en route les batteries.



- 1 - Connecter le bloc d'alimentation au connecteur A
- 2 - Brancher le bloc d'alimentation sur une prise murale 220V
- 3 - Brancher le connecteur B, C ou D

**Boîtier brassard :** sur le côté / **Drapeaux :** sur le haut du manche



Version complète de la notice

Documents et vidéos concernant  
votre kit **FK43-UNAF**